

JAPAN ローミング™ 緊急通報のみ方式での ネットワークの手動選択方法


【Android スマートフォンの場合】

はじめに（注意）

- ・画面の表示は機種や Android のバージョンで異なる場合があります。
- ・操作中に電波が一時的につなぎりにくくなる場合があります。

1 「設定」を開く

ホーム画面で「設定」（歯車のマーク）
をタップします。



2 「ネットワークとインターネット」をタップする

機種によっては以下表示となっている場合があります

- ・「接続」
- ・「モバイルネットワーク」



3 「SIM」をタップする

機種によっては以下表示となっている場合があります

- ・「SIMとモバイルネットワーク」
- ・「モバイルネットワーク」
- ・「SIMおよびeSIMの設定」



4 対象の SIM をタップする

例：「au」など、ご利用中の SIM をタップします。

※機種によっては表示されませんのでスキップしてください。



5 「通信事業者」をタップする

機種によっては以下表示となっている場合があります

- ・「通信キャリア」
- ・「詳細設定」

※機種によっては表示されませんのでスキップしてください。



6 ネットワークの自動選択を OFF にする

「ネットワークを自動的に選択する」を OFF にします。

OFF にすると「ネットワークを選択」の画面（手順7）に遷移します。



7 一覧から JAPAN ローミング™用のネットワークを選択する

選択候補のネットワーク一覧が表示されるまで待ちます。

以下のいずれかをタップしてください。
ネットワーク名の横に（禁止）と表示されていても問題ありません。


「NTT DOCOMO」 「DOCOMO」 「44010」

「SoftBank」 「44020」

「Rakuten」 「44011」

※以下を選択すると接続できませんのでご注意ください

「KDDI」 「KDDI_50」 「44050」



以上で JAPAN ローミング™ 緊急通報のみ方式の利用が可能となります。

ご注意事項

- ・ 緊急通報のみ方式に対応していない機種で発信した場合は、発信中となっても呼び出し音が鳴らずに接続できません。ご利用の機種が対応しているかはこちらでご確認ください。

JAPAN ローミング™対応機種ページ

<https://www.au.com/mobile/service/jpn-roam/enabled-device/>

- ・ 緊急通報のみローミングの場合はピクト表示が「圏外」のままとなり、発信しても一度で接続できない場合があります。発信しても呼び出し音が鳴らない場合は、呼び出し音になるまでおかけ直してください。
- ・ 緊急通報の通話が終わりましたら『ネットワークを自動的に選択する』を ON に戻してください。OFF のままですと JAPAN ローミング™の提供が終了した時に「圏外」状態のままとなり、通信できなくなります。

うまくいかないとき

手順 7 でネットワーク一覧が表示されない／時間がかかる場合は、そのまま 30 秒ほどお待ちください。お待ちいただいても表示されない場合は、一度手順 7 に戻って再度「『ネットワークを自動的に選択する』を OFF にする」をお試しください。